

Profilo	Descrizione	Caratteristiche per determinazione profilo			
		Tipologia utente	Numero fasi	Misuratore	Grado di servizio
P1	P1 per misuratore monofase	Consumer	Monofase	Prelievo	Minimo
P2	P2 per misuratore monofase	Consumer	Monofase	Prelievo	Avanzato
P3	P3 per misuratore monofase di scambio (prosumer)	Prosumer	Monofase	Scambio	Avanzato
P4	P4 per misuratore trifase	Consumer	Trifase	Prelievo	Avanzato
P5	P5 per misuratore trifase di scambio (prosumer)	Prosumer	Trifase	Scambio	Avanzato
P6	P6 per misuratore monofase di scambio (prosumer)	Prosumer	Monofase	Scambio	Avanzato
P7	P7 per misuratore trifase di scambio (prosumer)	Prosumer	Trifase	Scambio	Avanzato

Tutti i profili possono avere una variante per scenario UVAM (Unità Virtuale Abilitata Mista).

Sulla rete gestita da areti, il servizio non è ancora abilitato per i misuratori di Produzione.